

DP AUTO DOG BRUSH



NL GEBRUIKSAANWIJZING C E

(version 01/15)

Ingeval v NOOD;
automaticgrooming@gmail.com

INHOUDSOPGAVE

1. Bedoeld gebruik
2. Leveringsomvang
3. Veiligheidsinstructies
4. Voorbereiding voor het borstelen
5. Normale borstelbeurt
6. Grondige borstelbeurt
7. Wisselen en/of schoonmaken van de borstelband
8. Verwijderen
9. Technische gegevens
10. Storingen en oplossingen

1.BEDOELD GEBRUIK

Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het doorborstelen van vachten van honden met een haarlengte van 2 cm tot 15 cm. Niet bedoeld voor professioneel gebruik. De vacht moet droog zijn.



De borstel mag alleen worden opgeladen met bijgeleverde oplader! En mag alleen worden gebruikt met bijbehorende borstelbanden van DP Nederland bv.



De borstel mag alleen gebruikt worden aangesloten op een werkende stofzuiger (geen industriële stofzuiger!). Niet alleen blijft hierdoor de borstelband grotendeels schoon, waardoor u kunt blijven borstelen, maar het haar wordt hierdoor aangezogen, zodat de borstel de vacht kan borstelen en het machientje wordt niet onevenredig veel vervuild tijdens het borstelen door vuil en huidschilfers. Tevens dient de stofzuiger ter voorkoming dat lang haar in de borstel vast komt te zitten.

Wij raden u aan uw hond regelmatig door te borstelen met deze borstel ter voorkoming van klitvorming en de daaruit voortvloeiende huidproblemen.

Dit product voldoet aan de Europese en nationale eisen betreffende elektromagnetische compatibiliteit (EMC) en de CE-conformiteit werd gecontroleerd (certificaten notified body DARE)



Het eigenhandig ombouwen en/of veranderen van het product is niet toegestaan om veiligheids- en keuringsredenen (CE). Een andere toepassing dan hierboven beschreven is niet toegestaan en kan leiden tot beschadiging van het product. Lees de gebruiksaanwijzing grondig en bewaar deze voor raadpleging in de toekomst. U kunt deze ook nalezen op www.automaticgrooming.com

2. LEVERINGSOMVANG

- DP Auto Dog Brush
- li-ion accu pack 7,4 V, 3200/3400mAh
- Borstelband
- Oplader
- Zeer flexibele slang met stofzuigslang aansluiting
- Opbergkoffertje
- Gebruiksaanwijzing

3. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan eigendom of lichamelijk letsel indien het product verkeerd gebruikt werd op om het even welke manier of beschadigd werd door het niet naleven van deze bedieningsinstructies. De waarborg vervalt dan! Het uitroepteken geeft belangrijke informatie aan voor deze bedieningsinstructies waaraan u zich strikt moet houden.

Personen / Product



- Het product is geen speelgoed en moet buiten het bereik van kinderen gehouden worden!
- Indien gebruikt met andere toestellen, volg dan ook de bedieningsinstructie en veiligheidsnotities van het aangesloten toestel.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, sterk schokken, hoge luchtvochtigheid, vocht, dampen en oplosmiddelen
- Zet het product niet onder mechanische druk
- Als het niet langer mogelijk is het apparaat veilig te bedienen, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilige bediening kan niet langer worden gegarandeerd wanneer het product:
 - ❖ zichtbaar is beschadigd
 - ❖ niet langer op de juiste wijze werkt
 - ❖ tijdens lange periode is opgeslagen onder slechte omstandigheden

-Dringend advies is om geen das, sjaal, ketting, lange oorbellen of andere attributen tijdens het borstelen aan te hebben om te voorkomen dat deze in de borstel worden gezogen.

-Dringend advies is ook om lang haar op een staart of knot te doen, zodat deze niet in de borstel kunnen worden gezogen.

-Het borstelen van een vochtige of natte vacht is niet toegestaan.

-Het borstelen van weke delen, zoals ogen, neus, tepels ed. is niet toegestaan

-Het borstelen van een langere vacht dan 15 cm is niet toegestaan, tenzij u weet hoe dit veilig kan.

-Het borstelen van oren en staart is niet toegestaan, tenzij u weet hoe dit veilig kan.

Diversen

-Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door eigen onderhoudsdienst

-Voor vragen over het omgaan met het product, die niet beantwoord worden in deze gebruiksaanwijzing, is onze afdeling technische

ondersteuning bereikbaar via
automaticgrooming@gmail.com

4.VOORBEREIDING VOOR HET BORSTELLEN

Sluit de borstel voor gebruik aan op de batterij oplader. Pas wanneer het ledlampje niet meer brandt mag er geborsteld gaan worden.

De maximale capaciteit van de accu zal na enkele keren volledig opladen worden bereikt. De laadduur is ongeveer 5 uur.



Pas op dit apparaat bevat bewegende delen. Zorg ervoor dat uw hand of enige ander lichaamsdeel niet tussen de behuizing en de borstelband komt, om schaafwonden te voorkomen.

Controleer of uw stofzuigerzak niet te vol zit en controleer tijdens het borstelen ook geregeld of dat niet het geval is. Al het losse haar, vuil en huidschilfers worden tijdens het borstelen

opgezogen, waardoor de stofzuigerzak overvol kan raken.

De borstel is in principe zo beveiligd, dat hij de huid van uw hond niet kan beschadigen, maar wij raden u af om de borstel al te lang op uitstekende delen zoals teentjes en ellebogen, te houden om beschadiging te voorkomen.

Net zoals met een schroefmachine, zul je moeten leren om met de borstelmachine te werken!

5. NORMALE BORSTELBEURT

Beweeg de borstel langzaam van de bovenkant naar beneden. Dus van schouder naar tenen van voorpoot, van rug naar onderkant van de buik en van onderkant rug naar tenen van achterpoot. Diverse banen naast elkaar en overlappend.

Delen waar de vacht heel dicht behaard is, zoals borst en broek, borstelen op de manier zoals bij grondige borstelbeurt staat omschreven.

Wanneer de borstel wil gaan klimmen, kunt u het beste het haar net onder die plek omhoog leggen en borstelen zoals bij grondige borstelbeurt staat omschreven.

6. GRONDIGE BORSTELBEURT

Het beste kunt u uw hond liggend borstelen, zodat u de tafel niet continue van hoogte hoeft te verstellen.

Begin onderaan een poot, onderaan de buik of onderaan de borst te borstelen, waarbij u het haar omhoog legt en met uw ene hand omhoog houdt en met uw andere hand de automatische borstel langzaam het haar onder uw ene hand weg laat borstelen. Laagje voor laagje. Haal de borstel telkens even naar beneden, zodat u kunt controleren of u huid kunt zien tussen de lagen vacht. Werk op deze manier naar boven, tot u de hele hond heeft geborsteld. Wanneer de borstel wil gaan klimmen, moet u enigszins tegendruk

geven en op die plaats houden, totdat het willen klimmen op is gehouden. U moet dan net onder die plek waar de klit zat het haar opnieuw omhoog leggen en met uw ene hand vasthouden terwijl u met de andere hand de automatische borstel het haar nogmaals onder uw andere hand vandaan laat borstelen. Wanneer een hond ernstig in de klit heeft gezeten is het advies om de vacht nog een keer goed na te lopen met een kam om alle losgeborstelde stukjes klit te verwijderen en daarna goed te wassen.



Zorg ervoor, dat er de borstel niet teveel haar tegelijk te verwerken krijgt. U voorkomt dit, door de automatische borstel precies onder uw andere hand te laten borstelen, die het haar omhoog houdt.



Pas op wanneer je in de buurt van oren en staart komt met het borstelen. Deze kunnen ineens in de borstel worden gezogen (vooral wanneer de hond kwispelt...) en daar schrikt de hond van. U moet dus het oor waar u vlakbij borstelt met uw andere hand vasthouden. Zo ook met de staart. Mocht dit toch gebeuren, zal het apparaat zichzelf uitschakelen. Trek dan voorzichtig het oor of de staart weer terug, schakel het apparaat uit en vervolgens weer aan, om verder te kunnen gaan met borstelen.

Al deze borstelmethoden worden uitvoerig voorgedaan in de instructiefilmpjes op onze site www.automaticgrooming.com en wij raden u dan ook beslist aan, deze eerst grondig te bestuderen, alvorens te gaan borstelen.


7. WISSELEN EN/OF SCHOONMAKEN VAN DE BORSTELBAND

Maak na het borstelen de borstelband schoon. Schakel het apparaat uit. Leg het apparaat op de linkerzijde op een vlakke ondergrond. Klik de rechterzijde van het huis open door de clips op de bovenkant van het huis iets omhoog te wippen. Verwijder de rechterzijde. Pak de borsteleenheid eruit. Klik de spanner vrij en schuif de borstelband van de rollers. Indien nodig klik de achterste roller uit zijn behuizing, verwijder losse haartjes van de as van de roller en klik hem terug in zijn behuizing, doe hetzelfde met de voorste roller. Plaats de eenheid zonder borstelband weer terug in de behuizing. Schuif een schone of een nieuwe borstelband over de eenheid tot op de aanslag. Let hierbij op de aangegeven borstelrichting. Klik de spanner terug. Plaats de lipjes onderaan de rechterzijde van de machine in de uitsparingen van de behuizing en sluit de rechterzijde boven weer met de clips met lichte druk.

Zie instructiefilmpje op www.automaticgrooming.com

8. VERWIJDEREN

Algemeen



In het belang van het behoud, de bescherming en de verbetering van het milieu, de bescherming van de gezondheid van de mensen en een behoedzaam en rationeel gebruik van natuurlijke hulpbronnen dient de gebruiker een niet te repareren of afgedakt product in te leveren bij de desbetreffende inzamelpunten in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Het symbool met de doorgekruiste afvalbak geeft aan dat dit product gescheiden van het gewone huishoudelijke afval moet worden ingeleverd.

10.TECHNISCHE GEGEVENS

DP Auto Dog Brush	
Bedrijfsspanning	li-ion accupack 18650 7,4 V 3200/3400mAh
Stroomopname	ca. 2 A
omwentelingen	rpm; tot 45 omw/min
Opslagtemperatuur	kamertemperatuur
Afmetingen (BxHxL)	10 x 20 x 25 cm
Gewicht	ca 1000 gram

10.STORINGEN + OPLOSSINGEN

- Het apparaat doet het niet.

Check of het knopje bovenop het handvat goed ingeschakeld staat. ALS het apparaat bij overbelasting zichzelf heeft uitgeschakeld, dient u het apparaat uit te schakelen en opnieuw aan te zetten om weer verder te kunnen gaan met borstelen.

Leg het apparaat aan de oplader. Brand het ledlampje in het handvat? Dan zijn waarschijnlijk de batterijen helemaal leeg geweest.

- De batterij indicator gaat niet aan.

De batterij is waarschijnlijk nog helemaal vol. U kunt dit uittesten door de machine aan te zetten. Loopt deze, dan is dat het geval.

DP AUTO DOG BRUSH



EN INSTRUCTIONS C E

(version 01/15)

HELP EMAIL automaticgrooming@gmail.com

INDEX

1. Use
2. Scope of supply
3. Safety instructions
4. Getting ready to brush
5. Normal brushing round
6. Thorough brushing round
7. Replace and/or clean the brush belt
8. Dispose
9. Technical data
10. Interferences and troubleshooting

1. USE

The device is to be used exclusively for the brushing of dogs with a fur length of 2 to 15 cm. Not intended for professional use. The fur must be dry.



The brush should only be charged with supplied charger. And it should only be used with brush belts delivered by DP Nederland b.v.



The brush may only be used plugged on a functioning hover (not an industrial hover!). This way, not only the brush band stays as clean as possible, but the hair can also be hovered, so that the brush can comb the fur and the machine doesn't get disproportionately dirty during the brushing operation by dandruff and dirt. At the same time the hover is compulsory to prevent long hair to get stuck in the brush.

We recommend you regularly brush your dog with this brush to prevent tangles and the skin problems arisen therefrom.

This product complies with the European and National requirements relating electromagnetic compatibility (EMC) and the CE-conformity was checked (certificated by notified body DARE).



Adjustments and/or changes to the product are not allowed for safety and inspecting reasons (CE). Other

uses of the product than indicated above are not allowed and can lead to damage of the product. Read the instructions carefully and keep these for future consultation. You can read these also at

www.automaticgrooming.com

2. Scope of supply

- DP Auto Dog Brush
- Li-ion accu pack 7,4 V 3200/3400mAh
- Brush band
- Charger
- Flexible nozzle with hover plug
- Store casing
- User's instructions

3. SAFETY INSTRUCTIONS



We are not responsible for damage to property or injury due to an improper use of the device and to a non-observance of the current handbook. The warrant

will then expire! The exclamation mark denotes important information for the use of this device that strictly must be observed.

Persons / Product



- The product is not a toy and must be kept out of the reach of children!
- When used jointly with other devices, please take in account the instructions and safety information of the device in question too.
- Protect the product against extreme temperatures, hard impacts, high humidity, steam and solvents.
- Don't expose the product to mechanical stress
- If the device can't be used safely anymore, put it out of operation and make sure no one has accidentally access to it. A safe use can no longer be guaranteed when the product:
 - ❖ Is visibly damaged
 - ❖ Doesn't work in a proper way anymore
 - ❖ Has been stored in bad conditions

- We strongly advise not to wear any scarf, shawl, necklace, long earrings or other accessories during the brushing process to prevent these to be aspirated by the brush.
- We strongly advise to tie your hair up, to prevent it from being aspirated by the brush.
- Brushing a damp or wet fur is not allowed.
- Brushing flaccid parts like eyes, nose, nipples etc. is not allowed.
- Brushing fur longer than 15 cm is not allowed, unless you know how to carry this out safely.
- Brushing ears or tail is not allowed, unless you know how to carry this out safely.

Various

- Repairs may only be carried out by maintenance service.
- For more information about the device, that aren't exhaustive enough in these instructions please contact our technical service via automaticgrooming@gmail.com

4. GETTING READY TO BRUSH

Before use, plug the brush to the battery charger. Only when the LED is off you may proceed brushing. The maximum capacity of the accu will be reached after being fully emptied and fully charged a few times. The time of charging is about 5 hours.



Be careful, this device has moving parts. Make sure that your hand or any other body part is trapped between the brush band and the housing to prevent injuries.

Make sure that the bag of the hover isn't too full and check its state during the brushing operation. All the loose hair, dirt or dandruff will be hovered during the brushing operation, which will cause the filling of your hover bag.

The brush is designed to prevent the brush from touching the skin of the dog; despite this fact we recommend not to hold the brush for too long on protruding parts of the body, such as toes or elbows, to prevent injuries.

Just like you have to get used to work with a screw machine, you have to get used to work with the automatic brush.

5. NORMAL BRUSHING ROUND

Move the brush slowly from top to bottom, thus from shoulder to paw, from back to belly and from bottom to paws.

When the brush wants to climb you best follow at that spot the way of brushing described at 6. Thorough brushing round.

6. THOROUGH BRUSING ROUND

The best position to brush your dog thoroughly is while he is lying down on a table, so you won't have to adjust the height of the table all the time.

Start down at the paws, under the belly or under the chest; with one hand keep the hair up and with the other slowly have the brush brush the hair from under your hand. From time to time move the brush down so you can check if skin is visible between the layers of hair. Work this way up, till you have fully brushed your dog. When the brush pulls up, you have to apply slightly some strength to keep it in place, till you feel that it doesn't climb anymore. You have to start under that spot all over again, to make sure, that the tangle is completely brushed away. When your dog has severe tangles we advise to check the whole coat with a comb after brushing it, to locate little parts of a tangle that were left behind in de coat and wash the dog after brushing.



Make sure that the brush doesn't get to brush too much hair at the same time. You can avoid this by brushing the hair with the brush exactly below the hand that holds the hair up.



Pay attention when brushing in the ears' and tail's area. These could suddenly get aspirated (especially when your dog wags his tail...) and your dog will shy from it. To prevent this from happening hold these parts with your other hand. If this happens, though, the device will stop itself. Pull then carefully the ear or the tail out of it and switch the device off and on again to proceed brushing.

All these brushing methods are shown in the instructive movie on our website www.automaticgrooming.com and we highly

recommend you carefully study this before starting with brushing.


7. REPLACE AND/OR CLEAN THE BRUSH BELT

Clean after the brushing operations the brush belt. Switch the device off. Lay the device on its left side on a flat surface. Open the right side of the brush by clicking the clips on the upper side up. Remove the right side. Remove the brushing unit. Click the tensioner free and glide the brush belt off the rollers. If necessary click the last roller out of its casing, same thing with the first. Place the unit without brush belt back in the case. Slide a new or clean brush belt on de unit till it is secured. Observe the specified direction of the brush. Click the tensioner back on. Place the flaps at the bottom of the right side of the device in the cavities of the case and close this up again with the clips slightly applying pressure.

Watch instructive video storage box and/or instructive video on www.automaticgrooming.com

8. DISPOSING

General



In the interest of preserving, protect and improve the environment, protect humans' health and to utilize natural resources prudently and rationally, the user should dispose a product that can't be repaired or that is discarded at the proper local collecting point in compliance with the current regulations. The crossed-out dustbin indicates that waste may not be disposed of with unsorted household waste and that it must be collected separately.

10. TECHNICAL DATA

DP Auto Dog Brush	
Operating voltage	Li-ion accupack 18650 7,4 V 3200/3400 mAh
Consumption	ca. 2 A
Revolutions	rpm; till 45 rev/min
Storage temperature	Room temperature
Dimensions (WxHxL)	10 x 20 x 25 cm
Weight	ca 1000 g

10. INTERFERENCES + TROUBLESHOOTING

- The device isn't working.

Check if the switch on top of the device is properly on the ON position.

If the device switched itself off due to overloading, you have to switch the device off and on again yourself to proceed with the brushing operation.

Put the device in the charger. Is the LED on the handle on? Then, probably the batteries are empty.

- The battery indicator doesn't turn on.

The battery is probably completely charged. You can try this out turning the device on. If it is working, then this was the case.

DP Nederland bv

www.automaticgrooming.com